K656 键 盘

概 览:

- 1) 32 字符蓝色液晶屏
- 功能键(触键并保持3秒以执行相应布防,睡眼布防,留守布防操作)
- 3) 清除当前输入数据或返回上一步
- 4)保存当前数据,退出当前菜单,或是进入下一子菜单
- 5) 紧急按键(110报警,医疗急救,火警)
- 6) 菜单键(进入进行菜单选择)
- 7) 电源指示灯
- 8) 上下箭头键,可用来翻阅菜单

如何布防:

退出时对系统进行布防

步骤	描述
1.	输入用户密码
2.	从菜单中选择子菜单(具体参见下页布 防类别详解): 按下【ARM】代表常规布防 按下【2】代表强制布防 按下【3】代表立即布防 按下【5tay】代表只布防所需周界
3.	选择所需布防的分区 全区布防,按0



如何撤防:

进入时对系统进行撤防:

步骤	描述
1.	输入用户密码
2.	如果想对本分区进行撤防,按 OFF 键,否则 直接转第三步
3.	选择所需布防的防区 全区撤防,按 0

报警记录显示

查看最近一次布防至今这一期间所产生的报警记录:

步骤	描述
1.	按菜单键【MENU】
2.	按【4】,所有在此期间被触发的防区将 会显示。使用上下按键查看具体的被触 发防区。
3.	按【CLEAR】键退出

紧急按键

若需往报警监控中心传送无声的或有声的紧急报警,可

按以下按键,持续3秒

紧急按键	描述
1.	110 盗警
2.	120 紧急医疗
3.	火警

如何设置旁路防区:

如果一个防区设置为旁路防区,当相应分区处于布防状 态时,该防区仍为撤防状态。

步骤	描述
1.	按菜单键【MENU】
2.	按【3】进入旁路防区设置
3.	输入用户密码
4.	按【1】选择防区
5.	用上下箭头按键选择目标防区,按 【ENTER】键确定
6.	按【CLEAR】键退出

布防类别详解

下表详细讲述了不同的布防的安全级别:

布防	描述
常规布防	当所有防区闭合时,才能布防整个分区
强制布防	不用等待所有防区都闭合,即可布防整 个分区
留守布防	只布防所需的防区(周界),从而使你在 该防区仍受保护
撤防	不管防区闭合还是开路,都可以对整个 分区进行撤防